


GEBRUIKERSHANDLEIDING SIEMENS SL75 WLAN

De VoIP-handset Gigaset SL75 WLAN biedt u een groot aantal functies en het gemak van draadloos bellen via internet.

Extern bellen

Voer een nummer in en toets de verbindingstoets om extern te bellen. Toets de verbreekttoets om de verbinding te verbreken. Een binnenkomende lijn kunt u aan nemen door de verbindingstoets of de speakertoets in te drukken. Wanneer u het toestel in de lader heeft staan, kunt u deze automatisch aannemen door de telefoon uit de lader te nemen, wanneer u de functie 'Auto aannemen' heeft ingeschakeld. Dit doet u door naar het menu te gaan.



Vervolgens kiest u Settings en vinkt u 'Auto aannemen' aan.

Intern bellen

Wanneer gebruik maakt van een managed PBX kunt u naar andere toestellen bellen door het nummer van de extensie (bv. 002) in te toetsen en vervolgens op de verbindingstoets te drukken.

Beller in de wacht zetten

Wanneer u verbonden bent met een beller, kunt u deze persoon in de wacht zetten. U ziet in de display 'Rug. spr.' staan en drukt de displaytoets eronder. De beller hoort nu de wachtmuziek. Wanneer u de beller terug wilt nemen, toetst u de verbreekttoets of de displaytoets onder het pijltje in de display. U kunt de beller terugnemen door nogmaals op dezelfde displaytoets te drukken.

Een 2e gesprek voeren

U kunt een nieuw gesprek voeren terwijl u een beller aan de lijn heeft. Dit kan nadat u de 1e beller in de wacht heeft gezet en zelf verbinding wilt maken met een ander contactpersoon, of bij een 2e inkomend gesprek. Wanneer u de beller in de wacht heeft gezet, ziet u in het display 'telefoonnummer:' staan. U kunt nu een extensie- of telefoonnummer intoetsen en op de displaytoets 'Verstrn' drukken. U wordt nu verbonden met de nieuwe partij.

Wanneer u een beller aan de lijn heeft en er een nieuw gesprek binnenkomt, kunt u dit gesprek aannemen. U ziet bovenin de display 'Wisselgesprek' staan en de gegevens van de nieuwe bellen. Toets de displaytoets onder 'opnemen' in en de 1e beller komt in de wacht te staan terwijl u met de 2e beller verbonden wordt.

Van gesprek wisselen

Wanneer u zich heeft verbonden met een tweede beller zijn beide gesprekken onderelkaar te zien in het display. Er staat een pijltje voor het nummer waarmee u op dat moment verbinding heeft. Door met de navigatietoets te wisselen van positie, verandert u van beller. De persoon waarmee u verbonden was, komt nu in de wacht te staan.



Redail

Om een eerder gebeld nummer terug te bellen, toetst u de verbindingstoets en u ziet een lijst met eerder gebelde nummers. Selecteer een contact met de navigatietoets en druk de verbindingstoets.

Telefoonlijst

Door op de onderste navigatietoets met het telefoonboekje te drukken, opent u het telefoonboek van het toestel. Hierin kunt u een contactpersoon selecteren met de navigatietoets. Met de verbindingstoets wordt u direct verbonden met de contactpersoon. U kunt nieuwe contactpersonen invoeren door bovenin de lijst <Nieuw item> te kiezen. U voert de gegevens in van de nieuwe contact persoon en drukt op 'Opslaan'.

Wanneer u een gesprek binnen krijgt, kunt u het nummer van de beller tijdens het gesprek opslaan. Hiervoor drukt u de rechter displaytoets (dit kan ook nadat u de beller in de wacht heeft gezet) en u selecteert 'Telefoonboek'. U kunt de contactgegevens invoeren. Het nummer wordt automatisch opgeslagen, wanneer u 'invoegen' drukt. Ook kunt u ervoor kiezen tijdens het gesprek, alleen het nummer op te slaan en later de verdere gegevens.

Doorverbinden

Om een gesprek door te verbinden naar een collega moeten de DTMF instellingen goed staan, zie 'DTMF instellingen voor doorverbinden en keuzemenu'.

Wanneer u iemand aan de lijn heeft en u deze persoon direct wilt door verbinden met een collega zonder te overleggen, toetst u #1 (direct achterelkaar). U hoort een stem aangeven 'Transfer', nu kunt u het toestelnummer van uw collega invoeren of eventueel een telefoonnummer. Op het moment dat u een ingesprekston hoort, betekend dit dat het gesprek doorgeschakeld is en de verbinding bij u verbroken is. Wanneer u wilt doorverbinden en daarbij wilt overleggen met uw collega, toetst u *2 (direct achterelkaar). U hoort een stem aangeven 'Transfer', nu toetst u het nummer in waarnaar doorverbonden wordt. Wanneer de derde partij opgenomen heeft, kunt u overleg plegen. Wanneer u de verbreekttoets indrukt, wordt het gesprek doorverbonden en bij u de verbinding verbroken.

Doorschakelen

U kunt een doorschakeling in een toestel zetten waardoor binnenkomende gesprekken bij drie situaties wordt doorgeschakeld naar een ander telefoon- of extensienummer. Namelijk 'alle' gesprekken, bij 'geen gehoor' of bij 'bezet'. Hiervoor gaat u naar het menu > netwerkdiensten > Internet (VoIP) > doorschakelen. U selecteerd IP1 door op 'Ok' te drukken met de displaytoets. Met de navigatietoets kiest in welke situatie u de doorschakeling wilt, vervolgens gaat u met de navigatietoets naar 'Nr.' en toetst u 'Wijzigen'. Wanneer het telefoon- of extensienummer heeft opgeslagen, zet u de status op 'Aan' en slaat u het geheel op. In de display wordt de doorschakeling nu vermeld. U schakelt de doorschakeling uit door de status op 'Uit' te zetten.

Gemiste oproepen

Wanneer u een gemiste oproep heeft ziet u dit aan de berichttoets, deze zal rood knipperen. Ook ziet u in het display een telefoontje met daaronder het aantal gemiste oproepen. Druk op de berichttoets en selecteer 'Oproepen' om u gemiste oproepen te bekijken.

DTMF instellingen voor doorverbinden en keuzemenu

Om cijfercodes te kunnen ondersteunen bij doorverbinden en ook wanneer u naar een keuzemenu belt, moet u de DTMF-signalering instellen. Dit doet u in de webinterface van het toestel. U zoekt het IP adres op door op het toestel te gaan naar Menu > Instellingen > Status. U ziet nu het IP-adres staan, deze vult u in, in de adressenbalk van uw browser op een PC op het zelfde netwerk als het toestel. Vervolgens gaat u naar Admin > Profiel Wijzigen > SIP geavanceerd. In dit tabblad vinkt u 'DTMF via SIP INFO' aan. Sla het gehaal op door 'Toepassen' te klikken. Er zal gevraagd worden om een herstart van de handset. Hierna zal de aanpassing ingesteld zijn op het toestel.

Onze supportmedewerkers staan u te woord voor uw gebruikersvragen en ondersteuning van apparatuur. Belcentrale is telefonisch bereikbaar op **088 333 4446 (keuze 2)** of mail naar support@belcentrale.nl